

TWAL 序列 TWT 放大器



型号	频率范围	功率范围（瓦）
TWAL 0103	1 ... 2.5 GHz	
TWAL 0118	1 ... 18 GHz	20~30
TWAL 0204	2 ... 4 GHz	250
TWAL 0206	2 ... 6 GHz	200
TWAL 0208	2 ... 8 GHz	
TWAL 0408	4 ... 8 GHz	
TWAL 0410	4 ... 10 GHz	70~170
TWAL 0412	4 ... 12 GHz	20
TWAL 0418	4 ... 18 GHz	
TWAL 0618	6 ... 18 GHz	1500
TWAL 0810	8 ... 10 GHz	
TWAL 0812	8 ... 12 GHz	
TWAL 0818	8 ... 18 GHz	
TWAL 1012	10 ... 12 GHz	1000

TWAL 1218	12 ... 18 GHz	20
TWAL 1823	18 ... 23 GHz	200
TWAL 1826	18 ... 26.5 GHz	40~120
TWAL 1840	18 ... 40 GHz	40
TWAL 2640	26 ... 40 GHz	40~120
TWAL 2731	27 ... 31 GHz	100



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077

